

Entrega esperada: Arquivo de extensão .pkt e resposta no arquivo .doc

1. Crie a topologia conforme a figura (Use o switch 2950-24):



- Atribuia os endereços IP (estático) para todos os computadores, clicando sobre o computador, e em seguida, Aba Desktop Ip Configuration.
- Entre no modo simulação, clicando no ícone na borda inferior direita.
- Na opção Edit Filters, deixe apenas o protocolo ICMP marcado. Desmarque as opções de todas as abas.
- No computador A, abra Commando Prompt e digite: ping 10.0.0.3
- No computador D, abra Commando Prompt e digite: ping 10.0.0.6
- Clique em Play e verifique o comportamento dos pacotes.
- 2. No switch, indique quais computadores receberam:
 - a. Os pacotes enviados de A para C. computador C
 - b. Os pacotes enviados de C para A. computador A
- 3. No hub, indique quais computadores receberam:
 - a. Os pacotes enviados de D para F. computadores E e F
 - b. Os pacotes enviados de F para D. computadores E e D

4. Faça uma ligação entre o Switch e o Hub, conforme a Figura.



- No computador A, abra um Command Prompt e digite: ping 10.0.0.6
- Clique em Play e verifique o comportamento dos pacotes.
- 5. No switch, indique quais computadores receberam:
 - a. Os pacotes enviados de A para F. *nenhum*
 - b. Os pacotes enviados de F para A . Computador A
- 6. No hub, indique quais computadores receberam:
 - a. Os pacotes enviados de A para F. computadores D, E e F
 - b. Os pacotes enviados de F para A. computadores D e E